



Posodobitev e³ systemske programske opreme interaktivnega zaslona SMART Board® MX100

Če je naprava e³ povezana z omrežjem, se systemska programska oprema posodablja samodejno.

Ko je na voljo posodobitev systemske programske opreme, zaslon prenese posodobitev v ozadju.

1. Ko je zaslon povezan z internetom in je na voljo posodobitev, se na zaslonu prikaže sporočilo, da je le ta na voljo.
2. Pritisnite »Update«.
ALI
Pritisnite »Cancel«, če želite posodobitev izvesti kasneje.

ALI

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov .
2. Pritisnite na »Settings« .
3. Pritisnite »Update« in nato še enkrat »Update«.

Ročna posodobitev systemske programske opreme

Posodobitve systemske programske opreme lahko prenesete iz [spletne strani SMART Downloads](#) in zaslon posodobite iz pogona USB.

Če je zaslon prenesel posodobitev systemske programske opreme, vendar še ni izvedel posodobitve, jo lahko zaženete tudi ročno v nastavitvah.



Opomba


S tem boste izbrisali vso vsebino zaslona. Za kopiranje vseh datotek zaslona uporabite USB pogon.

Ročni zagon posodobitve sistemske programske opreme

1. Pojdite na spletno stran <https://support.smarttech.com/downloads> in prenesite posodobitev za vaš tip zaslona.
2. Kopirajte datoteko .zip na napravo USB.
3. V USB pogon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki vstavite napravo



USB.

4. Na sprednji nadzorni plošči pritisnite gumb meni , da odprete nastavitve.
5. Tapnite »Update« .
6. Poiščite »Check«.
Odpre se okno.
7. Izberite »USB«.
8. Pojavi se okno za nadgradnjo sistemske programske opreme.
Če posodobitev med drugim vsebuje tudi posodobitev dotika, se med posodobitvijo ne dotikajte zaslona.
9. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj **OFF (O)**.
Počakajte 10 sekund.
10. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj **ON (I)**.
Posodobitev je končana.